

Anleitung zur Verpackung bei Versandabholung

Damit Ihr Gerät sicher von unserer Spedition abgeholt und transportiert werden kann, bitte wir Sie, folgende Punkte bei der Verpackung zu beachten:

1. Gerät reinigen und leeren

- Entfernen Sie Flüssigkeiten und Verschmutzungen vom Gerät.
- Entfernen Sie Zubehörteile wie z.B. Schläuche, Tropfschalen und andere Kleinteile.
- Alle losen Teile legen Sie bitte in einem **separaten Beutel** dem Gerät bei.

2. Stabile Verpackung verwenden


- Das Gerät muss auf einer **Euro-Palette** (80 x 120 cm) oder einer Halbpalette sicher, stehend befestigt sein.
- Fixieren Sie das Gerät mit **Spanngurten** oder **Umreifungsband** fest an der Palette.
- Wir bitten darum, das Gerät anschließend mit **Kartonage** und **Luftpolsterfolie** rundum zu schützen.

3. Transportschutz

- Offene Flächen und empfindliche Stellen wie Glas und Displays bitte zusätzlich mit **Kantenschutz** sichern.
- Zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit das Gerät bei Bedarf mit Folie vollständig umwickeln.

4. Beschriftung

- Die Palette muss mit einem **gut sichtbaren Absender- und Versandlabel** versehen sein. (Empfänger: Friedhelm Selbach GmbH, Raiffeisenstraße 18, 42477 Radevormwald)



⚠ Wichtig: Geräte ohne ausreichende Verpackung oder ohne sichere Palettierung können von der Spedition **nicht abgeholt** werden.